



1. В таблице управляющих слов (УС) включенному реле соответствует "1", отключенному - "0". На соответствующих контактах реле уровень логического "0" будет соответствовать включенному реле, а уровень логической "1" - отключенному.

2. Замена микросхемы должна предшествовать проверке питающих напряжений на соответствующих выводах микросхемы и правильности ее установки.