

## Устройство Ввода

„КАЛИБРАТОР“

„1V 1MHz“

„3V 1KHz“

„0,3V 1KHz“

„0,03V 1KHz“

„ПОИСК ЛУЧА“

„РЕЖИМ  
СИНХР“

„ЛЕВЫЙ“

„КАН1, КАН2“

„ПРАВЫЙ“

„РЕЖИМ  
РАБОТЫ“


„ЛЕВЫЙ“

„...“

„Σ“

„→→“

„ПРАВЫЙ“



A6-X61(L07)

A6-X62(L07)