

Цель	Конт.
+27В	1
Корпус	2
+12В	3
-10В	4
+80В	5
Корпус	6


Усилитель И22.032.098-02

Конт.	Цель
15	+27В
8	Корпус
11	+12В
4	-10В
2	+80В
10	Корпус
14	+И1

Цель	Конт.
~И1	1
~И2	5
~И3	6
~И2	7
-И2	3
Корпус	9
+27В	12

V1
2A2026

V2
2F608A



Выпрямитель И23.215.165

Конт.	Цель
6	+26,5В
2	-И1
7	Корпус
5	+27В

Цель	Конт.
~И1	1
Корпус	3
-2,5В	4

Выпрямитель И23.215.166

Конт.	Цель
2	Корпус
1	~И1

Цель	Конт.
+И1	4
+И2	5
+1,5В	3

Выпрямитель И23.215.173

Конт.	Цель
1	~И1

Цель	Конт.
+12,5В	3
Корпус	2

