



Цепь	Конт
Инд. "А"	6

Инд. "А"	8
Инд. "Б"	7

Инд. "Б"	5
----------	---

Строби. 5F	11
------------	----

А2	15
----	----

Цепь	Кон
Строби. 5F	22

ЛД0	14
-----	----

ЛД1	15
-----	----

ЛД2	10
-----	----

ЛД3	17
-----	----

ЛД4	18
-----	----

ЛД5	19
-----	----

ЛД6	19
-----	----

ЛД7	17
-----	----

Прием	20
Выдача	21
А0	23
А1	24

Управл. 50 Р А	24
Управл. / / А	3
Управл. " / ~ А	13
Управл. аттен	22
Управл. 50 Р Б	18
Управл. / / Б	16
Управл. " / ~ Б	14
Управл. аттен	12

Управл. ДУ	4
------------	---

Управл. совмест.	20
------------------	----

Позиционное обозначение	Номер вывода, подключаемого к цепи	
D1	16	8
D2	20	10
D3	26	7
D4, D5	16	8

Столбец 9	12
Столбец 4	7
Столбец 8	9
Столбец 6	6
Столбец 7	8
Столбец 5	4
Столбец 15	5
Столбец 14	3
Столбец 13	11

Строка 2	10
-12В	1
+12В	2

Уровень А	2
Корпус	23

Уровень Б	1
-----------	---