



Контакты разъема X1: 1,3,8,9,11,13,15,17,20,23...26, 28,29,32,33,35,36,39,40,41 соединить с корпусом  
Xp - штырь контрольный.

Контакты разъема X1 на плате  
с 1 по 36 обозначены 1А,2А,...,36А  
с 37 по 72 обозначены 1В,2В,...,36В

Рис. 5. Схема электрическая принципиальная детектора частотно-фазового (5.404.023)