



I	II
1,5	+12,6V
3,8	III
10	IV
9	V
2,4	-12,6V
7	VI
6	VII

I - контакт; II - цепь; III - выход; IV - выход ПЧ;
 V - корпус; VI - вход ПЧ