



II	A12	B8	B10	B2	A29	B30	B11	A26	A5	A16	A30	A11	B12	B31	B1	A2	A13	B13	A23	B19	B20	A14	A1	
I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
			+48V					+250V	+33V					+12V	-33V	-27V								

I - цепь; II - контакт; III - вход гашения; IV - выход Y; V - вход YI; VI - вход XI; VII - выход; VIII - выход визира; IX - выход X; X - выход Y; XI - вход смещения Y; XII - вход смещения X; XIII - вход визира; XIV - вход метки; XV - выход X; XVI - корпус