

Схема для поверки установки СКБ-10 в режиме работы "V"  
при выходном напряжении IV (100mV, 10mV, 1mV)

