



I - вход; II - выход  
 \* подбирают при регулировании  
 Д 10, П 3 только для ИП БЗ31/1,2  
 Д 6, Д 7, R 14, С 8 только для ИП БЗ31/3,4