


A3

X1



Пол. обозначение	Тип
D1, D6, D8	530A13
D3	554A12
D11, D13, D14, D15, D17, D18, D23	530T8.10
D16	453HE5
D18	554HE10
D21, D22	530A15

Схема вспомогательных цепей

D11, D13, D17, D18, D27

D18

D16



\* Устанавливается при регулировке

Рис. 1

Конт.	Цепь
1	-113
2	Корпус
3	Рез. 1K
4	+113
5	Пуск
6	+143
7	Выход 1 K
8	Кратность
9	Выход 2 K
10	Выход 2 K
11	Сигнал 1
12	Сигнал 2
13	Интервал 1
14	Интервал 2
15	Сторт 2
16	Сторт 1
17	Интервал 3
18	Интервал 4
19	3,5 мГц
20	875 мГц
21	F2
22	F4
23	Интервал 2
24	F3
25	F4
26	Интервал 6
27	>800 мГц
28	>200 мГц
29	334
30	F5
31	Выход 20K
32	Выход 20K
33	-53
34	Выход 10K
35	Рез. 1K
36	+53
37	-188
38	+148
39	+118
40	Корпус