



Ш1	
Ком.	Цель
1.А	
2.Б	корпус
7.Ж	вкл. Р1
8.З	компенс
3.В	внеш. модуль напряж.
5.Д	вкл. Р2
10.К	вых. модуль сигн.
9.И	вкл. Р3
11.Л	модуль напряж. г.
4.Г	вкл. Р4
6.Е	компенс

Ш2	
Ком.	Цель
6.Е	+12.6В
9.И	вых. 4М гер.
2.Б	настройка
10.К	
11.Л	корпус