

Программа переключателя S1

Предел		ЗАМКНУТЫЕ КОНТАКТЫ																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
V _~	200mV	x	x	x			x			x												x																	x		
	2,000V	x	x	x				x			x					x			x																				x		
	20,00V	x	x	x		x							x			x			x																				x		
	200,0V	x	x	x							x					x	x		x																				x		
	1000V	x	x	x								x					x	x		x																			x		
V _~	200mV										x												x				x					x									
	2,000V							x									x						x				x					x									x
	20,00V								x								x						x				x											x			
	200,0V										x						x						x				x											x			x
	750V																x							x			x											x			x
A _~	2mA	x		x				x									x					x							x										x		
	20mA	x		x		x											x					x																	x		
	10A																																								
	200mA	x		x							x						x					x																	x		
A _~	2mA							x									x						x						x												x
	20mA																																								
	10A																																								
	200mA										x						x						x																		
R	1	x	x								x											x					x												x	x	
	200Om	x	x								x											x						x											x	x	
	2kOm	x	x																			x						x											x	x	
	20kOm	x	x					x														x							x										x	x	
	200kOm	x	x																			x						x											x	x	
	2MOm	x	x																			x						x											x		
20MOm	x																				x						x											x			