Технический центр ЖАИС
www.zais.ru

XP1

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Калибратор А2/XP1
2Б		
3В	Вых компар	
4Г	Вкл АМ	
5Д	Выход калибр	
6Е		
7Ж		
8З	Вкл калибр	
9И		
10К	Вкл 500Гц	
11Л	Осциллограф Запятой	

XP2

Конт	Цепь	Адрес
1А		Калибратор А2/XP2
2Б	вкл перехода Кварцевого	
3В	-12В	
4Г	Вход НЧ6	
5Д	+12В	
6Е	выход компар 1	
7Ж	Вход компар 2	
8З	Вкл ослабл 1	
9И	Вкл ослабл 2	
10К	Корпус	
11М		

XP5

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Фильтр входной А3/XP1
2Б		
3В	ВходПЧ	
4Г		
5А		
6Е		
7Ж	ВыходПЧ	
8З		
9И	Вход калибр	
10К	Вкл опор. Вх 1	
11Л	Вкл калибр	

XP6

Конт	Цепь	Адрес
1А		Фильтр входной А3/XP2
2Б	Вкл фильтр	
3В	-12В	
4Г	Вкл опор Вх 2	
5А	+12В	
6Е	Вход опор	
7Ж	Вкл настр 1	
8З	Вых компар	
9И	ВходНЧ1	
10К	Корпус	
11Л		

XP9

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Усилитель промежуточной частоты А4/XP1
2Б		
3В	ВходПЧ	
4Г		
5А	Вкл АСЧ	
6Е	СЗ	
7Ж	Вых АСЧ	
8З		
9И	ВыходПЧ1	
10К		
11А	ВыходПЧ2	

XP10

Конт	Цепь	Адрес
1А	-27В	Усилитель промежуточной частоты А4/XP2
2Б	Вкл калибр	
3В	-12В	
4Г	Инд 1	
5А	+12В	
6Е	Компар 1	
7Ж	ВыходНЧ2	
8З	Вкл уст 0,01	
9И	Инд 2	
10Л	Компар 2	
11А	Корпус	

XP13

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Дискриминатор частотный А5/XP1
2Б		
3В	ВходПЧ2	
4Г		
5А	Инд настр 1	
6Е		
7Ж	Инд настр 2	
8З		
9И		
10К		
11К		

XP14

Конт	Цепь	Адрес
1А	-27В	Дискриминатор частотный А5/XP2
2Б	Вкл 500Гц	
3В	-12В	
4Г	калибр	
5А	+12В	
6Е	ВыходАПЧ	
7Ж		
8З		
9И	ВыходНЧ1	
10К		
11А	Корпус	

XP15

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Дешифратор адресный А6/XP1
2Б	ВходНЧ2	
3В	ВходНЧ1	
4Г	Вкл ЧМ	
5А	КалибрЧМ	
6Е	Вкл уст 0,01	
7Ж	КалибрАМ	
8З	Вкл инв	
9И		
10К	Вкл уст 0,01	
11Л		

XP16

Конт	Цепь	Адрес
1А	-27В	Дешифратор адресный А6/XP2
2Б	Уст 0,01	
3В	-12В	
4Г	Вкл настр 1	
5А	+12В	
6Е	Выход Зет 1	
7Ж	Выход Зет 2	
8З	Выход НЧ4	
9И	Вкл АМ калибровка	
10К	ВыходНЧ3	
11Л	Корпус	

XP3

Конт	Цепь	Адрес
1	Перем 3 от ПНК	Имитатор цифровой А9/XP1
2	Компар 1	
3	Компар 2	
4	Контроль Запят	
5	Контроль 3 от ПЧ	
6	3 от 2 ПЧК	
7	Вых 3-8 ПНК	
8	Вых 3-8 ПНК	
9	Вых 3-4 ПЧК	
10	Вых 3-2 ПНК	
11	Вых 3-1 ПНК	
А	Вых 4-1 ПНК	
Б	+5В	
В	Вкл Уст 0,01	
Г	Осц 3 от ПЧК	
Д	3 от 1 ПЧК	
Е	Корпус	
Ж	Вых 3-4 ПЧК	
З	Вых 3-2 ПЧК	
И	Вых 3-1 ПЧК	
К	Вых 2-8 ПЧК	

XP4

Конт	Цепь	Адрес
1	Вых 2-4 ПНК	Имитатор цифровой А9/XP2
2	Вых 2-4 ПЧК	
3	Вых 2-2 ПНК	
4	Вых 2-1 ПНК	
5	Вых 1-8 ПЧК	
6	Вых 1-8 ПНК	
7	Вых 1-4 ПЧК	
9	Вых 1-2 ПЧК	
10	Вых 1-1 ПНК	
11	Корпус	
А	Вых 2-8 ПНК	
Б	Вых 2-2 ПЧК	
В	Вых 2-1 ПЧК	
Е	Вых 1-4 ПЧК	
Ж	Вых 1-2 ПНК	
Л	Вых 1-1 ПЧК	

XP7

Конт	Цепь	Адрес
1А	-12В	Преобразователь напряжения А7/XP1
2Б		
3В	+12В	
4Г		
10К	Корпус	
11Л	Вых ПНК	

XP8

Конт	Цепь	Адрес
1А		Преобразователь напряжения А7/XP2
3	Вых 4-1 ПНК	
4Г	Корпус	
5Д	+5В	
Е	Вых 3-4 ПЧК	
7	Вых 3-2 ПЧК	
8	Вых 1-2 ПНК	
9	Вых 2-8 ПНК	
10	Вых 2-2 ПНК	
11	Вых 2-4 ПНК	
Б	Вход тактир импульсов	
Е	Вых 3-8 ПНК	
Ж	Вых 3-4 ПНК	
З	Вых 1-4 ПНК	
И	Вых 1-3 ПНК	
К	Вых 1-1 ПНК	
Л	Вых 2-1 ПНК	

XP11

Конт	Цепь	Адрес
1А	Корпус	Преобразователь частоты А8 1XP1
2Б	ВходПЧК	
4	Вых 3-2 ПЧК	
5	Вых 3-8 ПЧК	
6	Вых 2-2 ПНК	
7	Вых 2-8 ПНК	
8	Вых 1-2 ПЧК	
9	Вых 1-8 ПНК	
Г	Вых 3-4 ПЧК	
Д	Вых 3-1 ПНК	
Е	Вых 2-4 ПЧК	
Ж	Вых 2-1 ПЧК	
З	Вых 1-4 ПЧК	
К	Вых 1-1 ПЧК	

XP12

Конт	Цепь	Адрес
1А	Вых ген	Преобразователь частоты А8 XP2
2Б	корпус	
3	3 от 2 ПЧК	
Ж	3 от 1 ПЧК	
10К	+5В