СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ДОБРОТНОСТИ Е4-10



Цепь	Конт.	Адрес
Сигнал	12А	15/16
Сигнал	15А	16/17
Сигнал	13А	17/18
Корпус	1А	Корпус
Сигнал	10А	18/19
Корпус	15Б	Корпус
Управл.	3А	13/1
Управл.	6А	13/2
Управл.	4А	13/3
Управл.	2А	13/5
+27В	12Б	20/авт.12
+27В	3Б	20/авт.11
Сигнал	16Б	20/авт.3
Управл.	8А	20/авт.8
-27В-6,3	9Б	120/2
Сигнал	16	48/6
+6,3В	5Б	120/3
+3В	7Б	120/9

Конт.
12
11
10
9
13
2
1
8
14
5
4
7
6
3

Адрес	Конт.	Цепь
9/1	1	Управл.
9/1	2	Управл.
9/1	3	Управл.
9/1	5	Управл.
9/1	10	Корпус
9/1	6	Сигнал.
9/	7	Сигнал.
9/1	9	Управл.
	8	
	4	

Адрес	Конт.	Адрес
1/7	1	~5,6В
1/7	2	~3,6В
116/1	3	~220В,50Гц
116/2	4	~220В,50Гц
116/4	5	~220В,50Гц
116/5	6	~220В,50Гц
Корпус	7	Корпус

Конт.	Цепь
1	~5,6В
3	~5,6В
2	

Цепь	Конт.	Адрес
+27В	1	20/авт.11
+27В	6	кп/10
+50В	5	кп/4
+6,3В	3	кп/5
-6,3В	4	2/9Б
-27В	2	2/9Б
-50÷27В	7	19
	8	
+3В	9	27Б
Корпус	10	Корпус

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛАИС 2009

* Подбирают при регулировании