

1. Выводы 14 всех микросхем, за исключением Мс 2-Мс 4, Мс7, Мс8, Мс16-Мс18, подключить к цепи "а" (+5В).

Выводы 7 всех микросхем, за исключением Мс2-Мс4, Мс7, Мс8, Мс16-Мс18, подключить к корпусу.

Рис. 12. Дешифратор частоты. Схема электрическая принципиальная 5108004Э3