
R1
R2
C1
E1
E2
R3
R5
C2
C3
R4
VT1
R6
R7
R8а
VD2
C3а
R6
C4
R11
C6
VT3
R9
R13
VT2
R10
C5
R12
R14
VT4
R15
R16
C7
C8
R17
L1
R18
R19
R20
VD1
R21
R22
C9
C10
C11
C12
R24
R25
VT5
VT6
R26
R27
R28
C13
R29
C14
C15
КР1
А
Б
КР1
1
2
3
R23*
XP1
Вход генератора I
XP2
Выход
Конт.
Цепь
+50В
Выход RC
Вход RC
Вкл. генератора II
Корпус
www.dais.ru