www.bais.ru

Конт.	Цепь
20	+50В
Ф	
21	
Х	
24	Вход ПЧ
Ш	
25	
Ы	
5	Выход индикации
Д	
13	+6,3В
Н	
14	
О	
26	-6,3В
Э	
1	Вкл. 1-4МГц
А	
2	
Б	
17	+12,6В
С	
18	
Т	
9	Вкл. руч. настройки
У	
23	Вкл. 0,01-1,5МГц
Ц	
11	
Л	
12	
М	
6	Выход на УП1
Е	
3	
В	
4	
Г	
28	+50В; 0,06А
Я	
15	Корпус
П	
16	
Р	
8	Нач. поиска
3	