

1. Выводы 7 Мс1÷Мс6 подключить к корпусу
2. Выводы 14 Мс1÷Мс6 подключить к цепи „а"

Детектор фазовый. Схема электрическая принципиальная 5.404.005 Э3

Технический центр ЖАиС 2008