

Блок управления передней панели




Таблица коммутации контактов переключателя SA1

Кр №	ms/ден										ms/дел										ms/ден		X	
	200	100	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	50	20		
10																							•	•
9															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7							•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•
5			•	•	•					•	•	•	•								•	•	•	•
3	•	•				•			•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
1	•	•				•				•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•

Таблица коммутации контактов переключателя 3А2

[illegible]

1. Соединить XPI...XP27 платы Пл2 с XSI...XS27 платы Пл3.
2. Вывод 14 микросхем DDI...DDI6 платы Пл3 соединить с цепью 5, а вывод 7 - с цепью 1 (общий).

Рис. 8.