



1. Выводы 8 микросхем MC1...MC3 соединить с корпусом.
2. Выводы 16 микросхем MC1...MC3 соединить с точкой "+5 V".
3. 1...2I - металлизированные отверстия.