



1. Одноименные точки соединить между собой.
2. КТ - контрольные точки.
3. ШI - печатные контакты.
4. I...7 - металлизированные отверстия.
5. Вывод 4 микросхем MC1...MC3, MC7...MC11; вывод I4 микросхем MC4, MC5, MC12, MC13; вывод I6 микросхемы MC6 соединить с точкой "+5V(a)".
6. Вывод II микросхем MC1...MC3, MC7...MC11; вывод 7 микросхем MC4, MC5, MC12, MC13; вывод 8 микросхемы MC6 соединить с корпусом.