



1. Ш1 платы П1; Ш1 платы П2 - печатные контакты.
2. КТ - контрольные точки.
3. 4...20 платы П1, 1...17 платы П2-штыревые контакты.
4. Вывод 14 микросхем MC4...MC6 платы П1 и MC1...MC8, MC11...MC20 платы П2 соединить с точкой "+5 В".
5. Вывод 7 микросхем MC4...MC6 платы П1 и MC1...MC8, MC11...MC20 платы П2 соединить с корпусом.
6. Конденсаторы C12...C16 платы П2 разместить равномерно между микросхемами MC1...MC20.