


Схема электрическая принципиальная



1. Вывод 14 микросхем  $DDI1...DD6, DD9...DD11, DD15...DD18, DD20, DD21$ ; вывод 16 микросхем  $DDI2...DDI4$  соединить с цепью  $+5V$ .
2. Вывод 7 микросхем  $DDI1...DD6, DD9...DD11, DD15...DD18, DD20, DD21$ ; вывод 8 микросхем  $DDI2...DDI4$  соединить с цепью  $\perp$ .
3.  $KTI1...KTI2$  - контрольные точки.
4.  $25-25' - 27-27'$  - перемычки установить при монтаже.