



1. В таблице управляющих слов включенному реле соответствует „1“, отключенному „0“. При проверке подачи команд на включение реле на соответствующих контактах разьема X1 уровень логического „3“ будет соответствовать включенному реле, а уровень логической „1“ - отключенному.

2. Замена микросхемы должна предшествовать проверке питающих напряжений на соответствующих выводах микросхемы и правильности ее установки.

Рис. 15