



Конт.	Цепь	Назначение
1	Вход	СТРОБ ЗАПИСИ
2	Вход	A(0)
3	Вход	A+(0)
4	Выход	СТРОБ ВЫИД
5	Выход	КП
6	Вход	КП
7	Вход	ПОДТВЕРЖД. ПРМ.
8	Выход	ГП
9	Вход	БЛОКИР. ПРМ.
10	Выход	СТРОБ. ПРМ.
11	Вход	ПРМ. АКТИВН.
12	Выход	СИНХР. АДР.
13	Вход	ПРЕР.
14	Выход	+5 V
16	Вход	ВКЛ.
17	Выход	СИНХР.
18	Вход	СД
19	Вход	ОК
20	Вход	НАЧ. УСТАНОВКА
21	Выход	УСТАНОВКА
22	Выход	СД
23	Вход	ДП
24	Вход	ПРД. АКТИВН.
25	Вход	ГП
26		ОБЩ.
27		СВОБОДНЫЙ
28		СВОБОДНЫЙ
29		КОРП.