



Таблица коммутации коммутатора S1

Положение коммутатора		Номера контактов																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
S	0,5																									
	0,2																									
	0,1																									
mS	50																									
	20																									
	10																									
	5																									
	2																									
	1																									
	0,5																									
	0,2																									
μS	0,1																									
	50																									
	20																									
	10																									
	5																									
	2																									
	1																									
	0,5																									
nS	0,2																									
	0,1																									
	50																									
	20																									
	10																									

1. Точки таблицы коммутации коммутатора S1 соответствуют замкнутым контактам.

2. Изображение контактов коммутатора S1 на схеме соответствует положению 0,1 мS/дел.

3. Знаками *□*, *○* обозначены точки автоматизированного контроля.