



1. Знаками «○», «□» обозначены точки автоматизированного контроля

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Схема электрическая принципиальная И23.215.198 ЭЗ