



Код	Цепь
Ж	Рез.
А	-48
В	Вход АЧ
А	Вход АЧ
П	Регулировка
П	-278
К	Рез.
Е	Вход
Н	Корпус
О	Корпус
Г	Вход
Э	Вход
Е	Вход
Н	Вход
М	Вход