



Технический центр ЖАИС
2008

Конн.	Цепь
4	К переключ. подзарядки
20	Корпус
18	Корпус
18	Корпус
2	Вход
14	+5В
15	К переключ. подзарядки
3	Корпус
1	Корпус
21	К переключ. отключения
17	Выход 1
22	-12В
19	Выход 2

