



Конт.	Цепь
7	+12,6В
12	К переключ. аттенюатора
11	"Положность U"
13	К переключ. "положность"
22	-12,6В
17	Выход 1
1	Корпус
2	Вход
4	8
5	Контр точка УПТ
6	9
7	"Положность U"
19	Выход 2
14	+5В
3	Корпус