


Переключатель режимов работы В1

Полож.	Грабировка
I	720 кΩ
II	600 Ω
III	150 Ω
IV	>20 кΩ
V	600 Ω

Переключатель чувствительности В2 дБ

Полож.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Грабировка	11	▼	+20	+15	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50



Переключатель выходного сопротивления В5

Полож.	Грабировка
I	150 Ω
II	600 Ω
III	Б.к.л.
IV	▼

Переключатель частоты В4 «КHz»

Полож.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX
Грабировка	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4	5.0	6.0	12.5	14	16	18	20	22	24	32	55	101						

Переключатель выходного уровня В6 «дБ»

Полож.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Грабировка	-6.6	-4.0	-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.6