



- 1* Подбирают при регулировании.
 2. Е - контрольная точка
 3. R27* может отсутствовать или установлен резистор 0МЛТ-0,25-390 кОм ± 10%
 R27* установить на лепестки, ведущие к контактам 19 или 21 вставки конструктивной X1.

Преобразователь