



Рис.6. Схема электрическая принципиальная усилителя 5.030.099 ЭЗ:

I - контакт; II - цепь; III - вход ППЧ; IV - вход

ПЧ; V - вход; VI - выход АРМ; VII - выход I; VIII - выход 2; IX - выход; X - корпус