



I - контакт; II - цепь; III - выход ГЧ I; IV - вход АРМ; V - выход ГЧ 2; VI - выход; VII - корпус