


Ш	II	I
-6.3V	12	II/1
-6.3V	13	II/14
+12.6V	16	II/15
-27V	15	II/12
+250V	17	II/17
+4.8V	4	II/130
II	5	II/114
II	8	II/113
II	7	II/112
II	10	II/112
II	6	II/111
II	5	II/113
II	20	II/113
-27V	24	II/2
+27V	25	II/1



I - адрес; II - контакт; III - цепь; IV - корпус; V - выход; VI - выход VI; VII - вход визира; VIII - вход XI; IX - вход гашения; X - вход

метки; XI - выход V; XII - выход визира; XIII - выход X; XIV - вход смещения V; XV - вход смещения X;