



1 - адрес; II - контакт; III - цепь; IV - усилитель;
 У - выход управления I диапазоном; UI - выход;
 выход управления; UII - выход управления автоматиче-
 ской регулировкой амплитуды (АРА); IX - выход опор-
 ного импульса автоматической регулировкой амплитуды

(АРА); X - корпус; XI - выход стробирующий; XII -
 вход импульсных меток; XIII - вход детектора АРА;
 XIV - выход заливочных меток; XV - выход Л. гаше-
 ния; XVI - вход синхронизирующий; XVII - вход синхро-
 низирующий осциллографа; XVIII - вход; XIX - вход
 "астигматизм"; XX - вход гашения; XXI - выход "ас-
 тигматизм"; XXII - выход на модуляцию; XXIII - выход
 на катод; XXIV - выход калибровки

Изд. №1515