



Схема электрическая  
осциллографа типа С1-35

\* Подбирается при регулировке