

ш1

Контакт	Цепь
2	•10В
8	Корпус

5	Напряжение режима
---	-------------------

4	Напряжение режима
---	-------------------

3	Напряжение режима
---	-------------------

9	напряжение режима
---	-------------------

1	напряжение режима
---	-------------------

6	Напряжение режима
---	-------------------

7	•10В
---	------

