

Схема электрическая принципиальная аттенюатора АГС-1




Схема включения ячеек

№ ячейки	0	10	20	30	40	50	60	70	80
I	-	-	-	-	•	•	•	•	•
II	-	•	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	•	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	•	-	-	-	-	-

• Включено
- Выключено