

XP2.2	
Цепь	→
-5.2V	1
+5V	2
-12V	3
+12V	4
+80V	8
Корпус	5
Подсвет	9
Яркость	18

XP3	
Цепь	→
Выход X1	1
Выход X2	3

XP5	
Цепь	→
Катушка корр.1	1
Корпус	2
Катушка корр.2	3

Технический Центр ЖАИС 2007