
Прибор Ф217
Схема электрическая принципиальная
"ВХОД1" "ВХОД2"
A1
Цепь
Вход1
Вход2
Цепь | Конт.
Т.10 | 11
Т.11 | 10
Т.12 | 12
Т.13 | 13
"НЕДУЕ"
Цепь | Конт.
Выход | 6
+12В | 4
-12В | 5
Общий | 3
Общий логики | 7
+5В | 8
Модуляция 2 | 9
+9В | 1
-9В | 2
Экран
Цепь | Конт.
Т.4 | 18
Т.5 | 20
Т.6 | 17
Т.7 | 15
Т.8 | 16
+200В | 14
+5В имп | 21
Общий импульсный | 19
A2
Конт. | Цепь
19 | Вход
8 | +12В
18 | -12В
16 | Общий
9 | Общий логики
17 | +5В
7 | Модуляция 2
20 | +9В
10 | -9В
Экран
Цепь | Конт.
+5В имп | 13
Общий импульсный | 5
Вх. счетчика | 1
Вых. счетчика | 15
„—" | 11
Внешний запуск | 12
Перепись | 3
Перегрузка 1 | 14
Модуляция 1 | 2
Перегрузка 2 | 6
Такт | 4
Конт. | Цепь
1 | Т.1
2 | Т.2
3 | Т.3
4 | Т.4
5 | Т.5
6 | Т.6
7 | Т.7
8 | Т.8
9 | Т.9
10 | Т.10
11 | Т.11
12 | Т.12
13 | Т.13
Конт. | Цепь
1 | 50Гц 220В
2
3
4 | 50Гц 220В
A5
Конт. | Цепь
11 | Общий
12 | Импульсный
1 | +200В
3 | +5В имп
4 | Общий импульсный
15 | Вх. счетчика
2 | Вых. счетчика
9 | „—"
7 | Внешний запуск
13 | Перепись
14 | Перегрузка 1
5 | Модуляция 1
6 | Перегрузка 2
8 | Синхронизация
10 | +5В имп
Технический архив 2008