Ш2-Г Чр.Г-У
Ш2Е В1/22
Ш2-Б В1/23
Ш1-К В1/12
Ш1-Л В1/13
Ш1-Б +5В Др1
С1 С2
Ш1-1 Корпус
Ш2-11
Ш1-И Адрес 1°
Ш1-В Адрес 2°
Ш1-З Адрес 4°
Ш1-7 Адрес 8°
Ш1-9 Вкл. РУ
Ш2-10 Код 1°
Ш2-Л Код 2°
Ш2-7 Код 4°
Ш2-8 Код 8°

Вкл. 1° Ш2-5
Вкл. 2° Ш2-Д
Вкл. У° Ш2-В
Вкл. Ч° Ш2-4
Вкл. Внутр АМ Ш2-А
Вкл. Внеш. АМ Ш2-Б
Внеш. АМ° Ш2-2
Внутр АМ° Ш2-3
НГ° Ш2-1
Вкл. НГ Ш1-11
Откл. РУ Ш2-Ж
Загр. 1р-Г Ш1-2
Загр. 2р-Г Ш1-3
Загр. 3р-Г Ш1-В
Загр. Чр-Г Ш1-4
Загр. 5р-Г Ш1-Г
Загр. 1р-У Ш1-5
Загр. 2р-У Ш1-Д
Загр. 3р-У Ш1-Ж
Загр. Чр-У Ш1-6
Загр. 1р-АМ Ш1-Е
Загр. 2р-АМ Ш1-10
Код 1° Ш2-9
Код 2° Ш2-К
Код 4° Ш2-Ц
Код 8° Ш2-З
Уст. 0° Ш1-А



1. Выводы 14 всех микросхем, за исключением Мс10... Мс12 подключить к цепи а (+5В).
2. Выводы 7 всех микросхем, за исключением Мс10...Мс12 подключить к корпусу.
3. Р-разряд, загр. - загрузка, РУ-ручное управление.

Рис.24 Дешифратор программы. Схема электрическая принципиальная 5.108.005 Э3.