

* Подбирают при регулировании.
1. R1*, ... R7* блока В/2.140.423, R69*, R51*, R75*...R81* блока ВУ устанавливаются при регулировании прибора по инструкции В/2.135.042 ПЭ
2. Конденсаторы C1*, C2* и резистор R21 могут не устанавливаться.

Технический центр РМК www.jals.ru