

1. Подбирают при комплексном регулировании.
2. Выводы 14 микросхем МС2, МС4 подсоединить к цепи - а, а выводы 7-к цепи - б (корпус).

Преобразователь цифро-аналоговый (у 11)

Схема электрическая принципиальная.