
Ш1
Цепь
Вход 1-1
Вход 1-2
Вход 1-4
Вход 2-1
Вход 2-2
Вход 2-4
Вход 3-1
Вход 3-2
Вход 3-4
Вход 4-1
Вход 4-2
Вход 5-1
Вход 5-2
Вход имп. сопровождения
Сигн. уменьш. задержки
Корпус
Выход 1-1
Выход 1-2
Выход 1-4
Выход 1-8
Выход 2-1
Выход 2-2
Выход 2-4
Выход 2-8
Выход 3-1
Выход 3-2
Выход 3-4
Выход 3-8
Выход 4-1
Выход 4-2
Выход 4-4
Выход 4-8
Выход 5-1
Вкл. модул. вверх
Вкл. модул. вниз
Запятая 100,0
Запятая 10,00
Запятая 1,000
Вых. имп. запуска
Корпус
Ш2
Цепь
+2,4 В
Корпус
+0,5 В
Корпус
Ш3
Цепь
Выход 1-1
Выход 1-2
Выход 1-4
Выход 1-8
Выход 2-1
Выход 2-2
Выход 2-4
Выход 2-8
Выход 3-1
Выход 3-2
Выход 3-4
Выход 3-8
Запятая 100,0
Запятая 10,00
Запятая 1,000
Ш4
Цепь
Выход 4-1
Выход 4-2
Выход 4-4
Выход 4-2
Выход 5-1
Вкл. модул. вверх
Вкл. модул. вниз
Выход имп. запуска
Корпус
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
„ФНЧ"
„0,01-1,5МГц"
„1-500МГц"
„Калибр."
„+"
„−"
„имп. сопровождения"
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В12 В14 В15 В16
В11
кл.1
кл.2
„+"
„Вкл."
„−"
„Измер. тока"