

Делитель частоты. Схема электрическая принципиальная 5.408.006 Э3.

Выводы 14 всех микросхем за исключением Мс3, Мс5, Мс7, Мс8, Мс10, Мс11, Мс14, Мс15, Мс17, Мс19, Мс20 - подключить к цепи "+5В".
Выводы 7 всех микросхем за исключением Мс3, Мс5, Мс7, Мс8, Мс10, Мс11, Мс14, Мс15, Мс17, Мс19, Мс20 - подключить к корпусу.
Р - розряд, f - частота.
* Подбирается при регулировании.

Технический центр ЖДИС
2008