
П1
П2
П3
ПЗ1
Др1
Др1*
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Д1
Д2
Д3
Д4
L1
L2
У1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7*
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
К
Б
Э
Конт.
Цепь
3
+20V
1
Выход 5MHz
2
−20V
4
Коррекция частоты+1V
6
Коррекция частоты+11V
5
Коррекция частоты
www.jaisru