
У1
Преобразователь напряжения И123.ОН.ОН
Плата И123.ОН.ФС5
У2
Блок индикации И123.ТИ5.012
У3
Блок питания И123.ОН.ПЭ2
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10
У11
У12
У13
У14
У15
У16
Плата И123.680.060
Распределитель №1 К133.КА3
Распределитель №2 К133.КА3
Мультивибратор И123.ОН.ОС2
Блок обозначения И123.ОТО.ОТ5
Питание микросхем №1, №2
Напряжение, В | Количество микросхем
+5В | 16
Корпус | 1
"РОД РАБОТЫ"
"ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ"
1кΩ 1V
10кΩ 10V
100кΩ 100V
1000кΩ 1000V
10МΩ
"ВЫХОД на ШПЧ"
"СЕТЬ"
Выход "+5В"
Выход "-5В"
Выход "+12В"
Выход "-12В"
Выход "+100В"
Выход "-100В"
Выход "+300В"
Выход "-300В"
Выход "+5В (2мА)"
Выход "+5В (20мА)"
Выход "+5В; 0,5А"
Выход "+5В; 0,13А"
Выход "+12В; 0,2А"
Выход "-12В; 0,13А"
Выход "+12В; 0,08А"
Выход "+8В; 0,08А"
Выход "50Гц"
Выход "400Гц"
Выход "2кГц, 20мс"
Выход "50Гц"
Выход "1кГц"
Выход "2кГц"
Выход "20кГц"
Выход "Внешний пуск"
Выход "Контроль цикла"
Выход "Запятая"
Выход "Сброс"
Выход "Пачка"
Выход "Выбор