

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009

Рис. 5. Схема получения напряжения развертки при ручном качании частоты:
I - усилитель; П - ограничитель; Ш - интегратор; IУ - компаратор; У - триггер; УI - выход 2;R4-R6,R16 -резисторы;В3- переключатель