

Технический Центр ЖАиС 2008

I - контакт; II - цепь; III - вход ГПЧ; IУ - вход ГФЧ; У - вход; УI - выход АРМ; УII - выход I; УIII - выход 2; IX - выход 3; X - корпус